


((

E1T

IP1897FR rev. 2012-03-22

R Manuel d'installation du tableau électronique pour automatisme à 1 moteur 400V triphasé.





SOMMAIRE

Argument	Page
Consignes générales de sécurité	3
2. Déclaration CE de conformité	4
3. Données techniques	4
3.1 Applications	4
4. Raccordement de l'alimentation électrique	4
5. Commandes	5
5.1 Bourrelet de sécurité autocontrôlé SOFA1-SOFA2	5
6. Sorties et accessoires	6
7. Réglages	7
8. Mise en marche	8
9. Recherche des pannes	9
10. Exemple d'application pour portails coulissantes	10
11. Exemple d'application pour portes sectionnelles	11

LEGENDE



Ce symbole indique les instructions ou les notes concernant la sécurité pour laquelle il faut être particulièrement attentif.

- Ce symbole indique les informations utiles pour le bon fonctionnement du produit.
- Ce symbole indique les instructions ou les notes adressées au personnel technique et expert.
- Ce symbole indique les opérations à ne pas effectuer afin de ne pas nuire au bon fonctionnement de l'automatisation.
- Ce symbole indique des options et des paramètres disponibles uniquement avec l'article indiqué.
- Ce symbole indique des options et des paramètres non disponibles avec l'article indiqué.

Touts droits reservés

Les informations mentionnées dans ce catalogue ont été controlées avec la plus grande attention. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou approximations dépendant d'exigences techniques ou graphiques.

1. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Le présent manuel d'installation s'adresse exclusivement à un personnel qualifié.

L'installation, les branchements électriques et les réglages doivent être effectués conformément à la bonne pratique et aux normes en vigueur.

Lire attentivement les instructions avant de commencer l'installation du produit. Une mauvaise installation peut être source de danger. Ne pas jeter dans la nature les matériaux qui composent l'emballage (plastique, polystyrène, etc.) et ne pas les laisser à la portée des enfants car ils sont une source potentielle de danger. Avant de commencer l'installation, vérifier l'intégrité du produit.

Ne pas installer le produit en atmosphère et environnement explosifs: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

Les dispositifs de sécurité (cellules photoélectriques, bourrelets sensibles, arrêt d'urgence, etc.) doivent être installés en tenant compte: des réglementations et directives en vigueur, des règles de la bonne pratique, de l'environnement d'installation, de la logique de fonctionnement du système et des forces développées par l'automatisme.

Avant de mettre sous tension, s'assurer que les données figurant sur la plaque signalétique correspondent à celles du secteur. Prévoir sur le réseau d'alimentation un disjoncteur/sectionneur omnipolaire avec distance d'ouverture des contacts égale ou supérieure à 3 mm.

Contrôler si en amont de l'installation électrique il y a un disjoncteur différentiel et une protection contre les surtensions appropriées.

Si nécessaire, raccorder l'automatisme à une installation de mise à la terre réalisée conformément aux prescriptions des normes de sécurité en vigueur.

Au cours des interventions d'installation, entretien et réparation, couper l'alimentation avant d'ouvrir le couvercle pour accéder aux parties électriques.

N'effectuer la manipulation des parties électroniques qu'après s'être muni de bracelets conducteurs antistatiques reliés à la terre. Le fabricant de la motorisation décline toute responsabilité quant à la sécurité et au bon fonctionnement si des composants incompatibles sont installés.

En cas de réparation ou de remplacement des produits, utiliser exclusivement les pièces de rechange DITEC.

2. DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Fabricant: DITEC S.p.A.

Adresse: Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.lla (VA) - ITALY

déclare que l'armoire electronique E1T est conformé aux dispositions des directives CE suivantes:

Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE;

Directive basse tension 2006/95/CE.

Caronno Pertusella, 13-12-2010




3. DONNÉES TECHNIQUES


	E1T
Alimentation	400 V~ 50 Hz
Fusible F1	F8A
Fusible F2	F8A
Fusible F3	F8A
Fusible F4	F3,15A
Sortie moteur	400 V~ 6 A
Alimentation accessoires	24 V ··· 0,5 A
Température	min -20 °C max +55 °C
Degré de protection	IP55
Dimensions boîtier	238x357x120



REMARQUE: la garantie de fonctionnement et les performances spécifiées ne s'obtiennent qu'avec les accessoires et les dispositifs de sécurité DITEC.

3.1 Applications





4. RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Fixer le tableau électronique de façon permanente. Effectuer le passage des câbles par le bas du boîtier. Avant de raccorder l'alimentation électrique, vérifier que les données de la plaque correspondent à celles du réseau de distribution électrique.

Prévoir, sur le réseau d'alimentation, un interrupteur sectionneur omnipolaire présentant une distance d'ouverture des contacts supérieure ou égale à 3 mm.

Vérifier que, en amont de l'installation électrique, sont montés un disjoncteur différentiel et une protection contre les surintensités adaptés.

Utiliser un câble électrique de type H07RN-F 4G1,5 mm et le raccorder aux bornes L1, L2, L3, (jaune/vert) à l'intérieur de l'automatisme.

Bloquer le câble à l'aide du serre-câble prévu à cet effet et le dénuder seulement au niveau de la borne.

S'assurer de l'absence de bords tranchants qui pourraient détériorer le câble d'alimentation.

Le raccordement au réseau de distribution électrique doit, sur le tronçon extérieur à l'automatisme, s'effectuer sur un chemin de câbles indépendant et séparé des raccordements aux dispositifs de commande et de sécurité.

COMMANDES

Commande		Fonction	Description	
1 2	N.O.	FERMETURE	La fermeture permanente du contact habilite la fermeture auto-	
		AUTOMATIQUE	matique.	
1 3	N.O.	OUVERTURE	Avec DIP1=ON, la fermeture du contact active la manoeuvre	
			d'ouverture.	
		PAS-À-PAS	Avec DIP1=OFF, la fermeture du contact active une manoeuvre	
			d'ouverture et de fermeture en séquence: ouverture-arrêt-ferme-	
			ture-ouverture.	
			REMARQUE: si la fermeture automatique est habilitée, l'arrêt n'est	
			pas permanent car la durée a été programmée par TC.	
1 4		FERMETURE	La fermeture du contact active la manoeuvre de fermeture.	
41 6	N.C.	ARRÊT	L'ouverture du contact de sécurité arrête et/ou empêche toute	
		DE SÉCURITÉ	manœuvre.	
41 — 8	N.C.	SÉCURITÉ	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'inversion du mou-	
		D'INVERSION	vement (réouverture) lors de la phase de fermeture.	
1 — 9	N.C.	ARRÊT	L'ouverture du contact de sécurité provoque l'arrêt du mouve-	
			ment.	
		ARRÊT	Pour obtenir un arrêt d'urgence (par exemple avec le bouton	
		D'URGENCE	rouge prévu à cet effet) connecter les commandes d'ouverture	
			et de fermeture au bornier 9 et non au bornier 1 (9-3, 9-4, 9-20).	
1 9	N.O.		L'ouverture du contact 1-9 habilite la fonction à homme mort:	
		HOMME MORT	- ouverture à homme mort 1-3 [avec DIP1=ON];	
			- fermeture à homme mort 1-4.	
			REMARQUE: les éventuelles sécurités présentes, la fermeture	
			automatique et les cartes insérées sur les emplacements AUX1	
			et AUX2 sont déshabilitées.	
1 20	N.O.		La fermeture du contact active la manoeuvre d'ouverture par-	
		PARTIELLE	tielle de la durée établie par l'intermédiaire du trimmer RP.	
			Avec l'automatisme à l'arrêt la commande d'ouverture partielle	
			effectue la manoeuvre opposée à celle précédant l'arrêt.	
0 11	N.C.	FIN DE COURSE	L'ouverture du contact de la fin de course arrête le mouvement	
		DE FERMETURE	de fermeture.	
0 12	N.C.	FIN DE COURSE	L'ouverture du contact de la fin de course arrête le mouvement	
		DE OUVERTURE	d'ouverture.	
17			UTILISATION FUTURE	

ATTENTION: placer un pontet sur tous les contacts N.C. s'ils ne sont pas utilisés. Les bornes présentant le même numéro sont équivalentes.

5.1 Bourrelet de sécurité autocontrôlé SOFA1-SOFA2

Commande	Э	Fonction	Description
		SAFETY TEST	Insérer le dispositif SOFA1-SOFA2 sur le siège destiné aux cartes embrochables AUX1-AUX2. REMARQUE: a travers le bornier 41, est activé un test du bourrelet de sécurité avant chaque manoeuvre. Si le test échoue, le voyant SA clignote et le test doit être répété.
1 — 6 N.C. ARRÊT Raccorder le contact de s DE SÉCURITÉ bornes 1-6 du tableau éle		· ·· · · - ·	Raccorder le contact de sortie du dispositif SOFA1-SOFA2 aux bornes 1-6 du tableau électronique (en série avec le contact de sortie de la photocellule, si présente).
1 — 8 N.C. SÉCURITÉ D'INVERSION			Raccorder le contact de sortie du dispositif SOFA1-SOFA2 aux bornes 1-8 du tableau électronique (en série avec le contact de sortie de la photocellule, si présente).

5

6. SORTIES ET ACCESSOIRES

	Sortie	Valeur-Accessoires	Description
	24 V== 0,5 A		Alimentation des accessoires. Sortie de l'alimentation des accessoires externes, y compris les lampes d'état de l'automatisme.
			Lampe d'automatisme ouvert. La lumière s'éteint lorsque l'automatisme est fermé.
	1	24 V 3 W	Lampe d'automatisme refermé. La lumière s'éteint lorsque l'automatisme est ouvert.
	0 —⊗ <mark>™</mark> 14	LAMPH	Flash clignotant. S'active lors de la manoeuvre d'ouverture et de fermeture.
	AUX1 AUX2		Le tableau électronique est équipé de deux emplacements de carte de couplage, type récepteur radio, spires magnétiques, etc. Le fonctionnement des cartes de couplage est sélectionné par le DIP1. ATTENTION: l'insertion et l'extraction des cartes embrochables doivent être réalisées en l'absence d'alimentation. NE PAS UTILISER
	+LK-		NE PAS UTILISER
	U W V	400 V~ 6 A	Moteur triphasé. Raccorder le contact du thermique du moteur en série avec les fins de course. REMARQUE: si le sens de rotation du moteur n'est pas correct il faut inverser les deux phases d'alimentation L2 avec L3.
		PT3	Tableau à poussoirs à membrane. Active la manoeuvre d'ouverture. REMARQUE: connecter le connecteur du tableau à poussoirs à J7. Pour activer la manoeuvre de fermeture connecter le connecteur du tableau à poussoirs à J7 tourné de 180°.
PT3		PT3	Tableau à poussoirs à membrane. Provoque l'arrêt du mouvement.
		PT3	Tableau à poussoirs à membrane. Active la manoeuvre de fermeture. REMARQUE: connecter le connecteur du tableau à poussoirs à J7. Pour activer la manoeuvre de fermeture connecter le connecteur du tableau à poussoirs à J7 tourné de 180°.
		PT4	Tableau à poussoirs à membrane. Active la manoeuvre d'ouverture. REMARQUE: la voyant verte allumée signale la présence d'alimentation 24 V ^{⋅⋅⋅⋅} .
PT4		PT4	Tableau à poussoirs à membrane. Active la manoeuvre d'ouverture partielle.
Ā		PT4	Tableau à poussoirs à membrane. Active et désactive la fonction d'arrêt. REMARQUE: la voyant rouge allumée signale l'activation de l'arrêt. La voyant rouge clignotante signale l'activation des sécurités.
		PT4 ————	Tableau à poussoirs à membrane. Active la manoeuvre de fermeture.

7. RÉGLAGES

	Description	OFF	ON 🗓
DIP1	Fonctionnement de la commande 1-3.	Pas-à-pas.	Ouverture.
	REMARQUE: impose également le fonc-		
	tionnement des cartes de couplage rac-		
	cordées sur AUX1 et AUX2.		
DIP2	Renouvellement du temps de ferme-	50%	100%
	ture automatique.		
DIP3	Pré-clignotement de 3 secondes.	Désactivée en ouverture.	Activée aussi bien en ouver-
		Activée seulement avec fer-	ture qu'en fermeture.
		meture automatique avec	
		TC>3 s.	
DIP4	Typologie d'application.	Portail coulissant ou portes	NE PAS UTILISER
		sectionelles.	
DIP5	Frein dynamique.	Désactivé.	NE PAS UTILISER
DIP6	UTILISATION FUTURE	1	/

	Description	OFF 💷	ON 📼
so	Fonctionnement de sécurité de inver-	Avec l'automatisme à l'arrêt,	Avec l'automatisme à l'arrêt,
	sion.	si le contact 1-8 ou 41-8 est	si le contact 1-8 ou 41-8 est
		ouvert il est possible d'activer	ouvert, toute manoeuvre est
		la manoeuvre d'ouverture.	impossible.
EO	NE PAS UTILISER	1	/

Trimmer	Description	
RP		
TC 0 s 120 s	Réglage du temps de fermeture automatique. De 0 à 120 s. REMARQUE: après l'activation de la commande d'arrêt, lorsque le contact 1-9 se referme, la fermeture automatique ne s'active qu'après une commande d'ouverture, une commande partiel ou pas-à-pas.	

LED	Allumé	Clignotant
17	UTILISATION FUTURE	
12	Le contact du fin de course 0-12 est ouvert.	
		,
11	Le contact du fin de course 0-11 est ouvert.	
		·
IN	Réception de la commande ou variation de	
	l'état d'un interrupteur DIP.	,
SA	Au moins un des contacts de sécurité est	Fonction d'arrêt activée
	ouvert.	par le tableau à poussoirs PT4
		Échec du test de sécurité du dispo-
		sitif SOFA1-SOFA2 (borne 41).
		Comptage des manoeuvres réalisées (unique-
		ment à l'allumage du tableau électronique):
		= 1000 manoeuvres
		= 10000 manoeuvres
POWER	Présence de l'alimentation.	■ ■ ■ ■ ■ ■ Surcharge de courant
_		sur la sortie du flash clignotant.
		Court-circuit du
		pilote du flash clignotant.

MISE EN MARCHE



ATTENTION Les manoeuvres relatives au point 3 s'effectuent sans sécurités.

On ne peut régler les trimmers que lorsque l'automatisme est à l'arrêt.


- 1- Placer un pontet sur les contacts de sécurité N.C.
- 2- Imposer DIP4=OFF.
- 3- Fournir l'alimentation et contrôler le bon fonctionnement de l'automatisme avec des commandes successives d'ouverture et de fermeture.
 - Vérifier l'intervention des fins de course.
 - REMARQUE: si le sens de rotation du moteur n'est pas correct il faut inverser les deux phases d'alimentation L2 avec L3.
- 4- Raccorder les dispositifs de sécurité (en retirant les pontets correspondants) et en vérifier le bon fonctionnement.
 - ATTENTION: vérifier que les forces opérationnelles de la lisse sont conformes aux normes EN12453-EN12445.
- 5- Si nécessaire, activer la fermeture automatique à l'aide de la commande 1-2 et régler la durée à l'aide du trimmer TC.
- 6- Si nécessaire, activer l'ouverture partielle à l'aide de la commande 1-20 et régler la durée à l'aide du trimmer RP.
- 7- Si nécessaire, connecter le récepteur radio dans le connecteur AUX prévu à cet effet, de programmer les transmetteurs de la manière indiquée dans le manuel correspondant et d'en contrôler le fonctionnement.
- 8- Raccorder les autres accessoires éventuels et en vérifier le bon fonctionnement.
- 9- Après la mise en marche et les vérifications, refermer le boîtier.
- i

REMARQUE: en cas d'interventions d'entretien ou de remplacement du tableau électronique, répéter la procédure de demarrage.

9. RECHERCHE DES PANNES

Probleme	Cause possible	Intervention
L'automatisme n'ouvre pas	Manque de tension.	Vérifier que le tableau électronique est
et il ne ferme pas non plus.	(voyant POWER éteint).	correctement alimenté.
	Accessoires en court-circuit.	Débrancher tous les accessoires des
	(voyant POWER éteint).	bornes 0-1 (la tension de 24 V ··· doit
		être présente) et les rebrancher un à
		la fois.
	Fusibles de ligne brûlés.	Remplacer le fusibles.
	(voyant POWER éteint).	
	Les contacts de sécurité sont ouverts.	Vérifier que les contacts de sécurité
	(voyant SA allumé).	sont correctement fermés (N.C.).
	Les contacts de sécurité ne sont pas	Vérifier les raccordements aux bornes
	correctement raccordés ou bien le	•
	bourrelet de sécurité autocontrôlé	cordements au bourrelet de sécurité
	SOFA1-SOFA2 ne fonctionne pas cor-	autocontrôlé SOFA1-SOFA2.
	rectement.	
	(voyant SA clignotant). Microinterrupteur de déverrouillage	Vérifier la fermeture du portail et le
	ouvert (si présent).	contact du microinterrupteur (si pré-
	(voyant 11 et 12 allumé).	sent).
	Le thermique du moteur est ouvert.	Vérifier la continuité du contact ther-
	(voyant 11 et 12 allumé).	mique.
	Les photocellules sont activées.	Contrôler le fonctionnement des cel-
	(voyant SA allumé).	lules photoélectriques et les nettoyer
	(10)	éventuellement.
	La fermeture automatique ne marche	Vérifier que le contact 1-2 est fermé.
	pas.	·
Les sécurités extérieures	Raccordements erronés entre les cel-	Raccorder les contacts de sécurité
n'interviennent pas.	lules photoélectriques et le tableau	N.C. en série entre eux et retirer les
	électronique.	éventuels pontets du bornier du tableau
		électronique.


10. EXEMPLE D'APPLICATION POUR PORTAILS COULISSANTES




(Fig. 10.1) Quand l'armoire électronique est utilisée dans des applications pour portails coulissants:


- imposer DIP4=OFF;
- relier les contacts N.C. des fins de course d'ouverture et de fermeture aux bornes 0-11-12.

Avec ces connexions, le vantail s'arrête quand les fins de course se déclenchent.




REMARQUE: on peut utiliser la commande radio avec fontionnement pas-à-pas en même temps que le bornier 3 avec fonction d'ouverture en effectuant les connexions indiquées sur la fig. 10.2 et en paramétrant DIP1=OFF.






11. EXEMPLE D'APPLICATION POUR PORTES SECTIONNELLES



(Fig. 11.1) Quand l'armoire électronique est utilisée dans des applications pour portes sectionnelles:

- imposer DIP1=ON;
- imposer DIP2=ON;
- imposer DIP4=OFF;
- relier les contacts N.C. des fins de course d'ouverture et de fermeture aux bornes 0-11-12.



Dans cette condition, les commandes d'ouverture (1-3,1-20) et de fermeture (1-4) fonctionnent seulement si elles sont maintenues enfoncées, à leur relâchement l'automatisme s'arrête. La fermeture automatique et les commandes radio sont désactivées.


(Fig. 11.2) Si l'on connecte le bourrelet de sécurité autocontrôlé SOFA1-SOFA2 en fermeture, effectuer les raccordements indiqués dans la figure.




ATTENTION: si en fermeture le bord cogne contre le sol, imposer SO=OFF.



REMARQUE: il est possible de connecter au connecteur J7 le tableau à poussoirs PT3 (fig. 11.1)ou bien le tableau à poussoirs PT4 (fig. 11.2).







DITEC S.p.A. Via Mons. Banfi, 3 21042 Caronno P.lla (VA) Italy Tel. +39 02 963911 Fax +39 02 9650314 www.ditec.it ditec@ditecva.com

 DITEC BELGIUM
 LOKEREN
 Tel. +32 9 3560051
 Fax +32 9 3560052
 www.ditecbelgium.be
 DITEC DEUTSCHLAND
 OBERURSEL

 Tel. +49 6171 914150
 Fax +49 6171 9141555
 www.ditec-germany.de
 DITEC ESPAÑA
 ARENYS DE MAR
 Tel. +34 937958399

 Fax +34 937959026
 www.ditecespana.com
 DITEC FRANCE MASSY Tel. +33 1 64532860
 Fax +33 1 64532861
 www.ditecfrance.com

 DITEC GOLD PORTA
 ERMESINDE-PORTUGAL Tel. +351 22 9773520 Fax +351 22 9773520838
 www.goldporta.com
 DITEC SWITZERLAND

 BALERNA
 Tel. +41 848 558855
 Fax +41 91 6466127
 www.ditecentrematicnordic.com
 DITEC ENTREMATIC NORDIC LANDSKRONA-SWEDEN

 Tel. +46 418 514 50
 Fax +46 418 511 63
 www.ditecentrematicnordic.com
 DITEC TURCHIA
 ISTANBUL Tel. +90 21 28757850

 Fax +90 21 28757798
 www.ditec.com.tr
 DITEC AMERICA
 ORLANDO-FLORIDA-USA
 Tel. +1 407 8880699
 Fax +1 407 8880237

 www.ditec.com.tr
 DITEC CHINA
 SHANGHAI
 Tel. +86 21 62363861/2
 Fax +86 21 62363863
 www.ditec.com.com